

научно-производственная компания «РЭЛСИБ»

# ДАТЧИК влажности и температуры ДВТ-03.RS



Инструкция по эксплуатации и паспорт РЭЛС.421262.029 ПС

## Адрес предприятия-изготовителя:

г. Новосибирск

тел. (383) 383-02-86 e-mail: tech<u>@relsib.com</u> <u>https://relsib.com</u> Настоящая инструкция по эксплуатации и паспорт (ПС) предназначена для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия—изготовителя и условий эксплуатации датчика влажности и температуры ДВТ–03.RS (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру, оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

Диапазон температуры эксплуатации от минус 40  $^\circ\mathrm{C}$  до плюс 50  $^\circ\mathrm{C};$ 

При покупке прибора необходимо проверить:

- комплектность;

- отсутствие механических повреждений;

 наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия-изготовителя и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в Приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в Приложении Б.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Датчик влажности и температуры ДВТ-03.RS предназначен для контроля относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов в различных областях промышленности, сельском и коммунальном и других отраслях народного хозяйства.

Прибор применяется в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus.

Прибор представляет собой Modbus-сервер, работающий в режиме RTU, подключаемый к сети АСУ с физическим интерфейсом RS-485.

1.2 Прибор выпускается в конструктивных исполнениях:

- настенном H1 - с встроенным преобразователем;

– настенном Н2 – с выносным преобразователем;

 – канальном К1 – для погружения преобразователя в каналы приточно–вытяжной вентиляции без использования штуцера;  – канальном К2 – для погружения преобразователя в каналы приточно-вытяжной вентиляции с уплотнением при помощи резьбового штуцера;

 уличном У – с преобразователем, помещённым в ветро– защитный экран;

Внешний вид, конструктивные исполнения и габаритные размеры прибора приведены в Приложении В

Набор аксессуаров к прибору приведён в Приложении Г.

1.3 Прибор выполняет следующие основные функции:

 – цифровую фильтрацию измеренных параметров от промышленных импульсных помех;

 – формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичного преобразователя;

 передачу информации о значении измеренных прибором величин температуры и влажности воздуха через протокол Modbus в верхний уровень телемеханики;

 – изменение значений программируемых параметров с помощью программы конфигурирования.

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питания – (24 ± 2) В.

2.2 Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока от минус 40 °C до плюс 50 °C.

2.3 Диапазон измерения температуры и относительной влажности, в зависимости от конструктивного исполнения, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Конструктивные исполнения	Н1, У	K1, K2,H2			
Диапазон измерения температуры, °С	от минус 40 до плюс 50	от минус 40 до плюс 100*			
Диапазон измерения относительной влаж- ности, %отн	от 5 до 95				
*Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока: от минус 40 °С д плюс 50 °С.					

2.4 Основная абсолютная погрешность измерения относительной важности и температуры ), не более – в соответствии с таблицей 2.

Таблица2

Измеряемая величина	Абсолютная погрешность
Относительная влажность в диапазоне, %:	+ 3 5 %
<ul> <li>от 5 до 10 и от 90 до 95</li> </ul>	± 4,5 %
Температура , °С:	± 0,8 °C

2.5 Дополнительная погрешность измерений, не более ± 10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

2.6 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 2 мин.

2.7 Постоянная времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 2 мин.

2.8 Период опроса прибора – от 1 с до 24 ч (Задаётся Пользователем).

2.9 Прибор имеет двухпроводный последовательный интерфейс RS-485.

2.10 Протокол связи, используемый для передачи информации о результатах измерения, – Modbus, класс реализации – BASIC.

Карта Modbus-сервера прибора приведена в Приложении Д.

2.11 Время преобразования аналогового цифрового преобразователя (АЦП) – не более 0,3 с.

2.12 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

время измерения – 1 с;

постоянная времени – 10 с;

 полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.13 Программа-конфигуратор обеспечивает задание следующих параметров:

– сетевой адрес – 2...247;

– скорость обмена – 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400;
 57600; 115200 бит/с;

– режим контроля бита чётности: Нет; Чет; Нечет;

– режим интерфейса Modbus RTU.

Примечание — Заводские установки сетевых параметров датчика относительной влажности и температуры ДВТ—03.RS приведены в Приложении Е. 2.14 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора) – не более 1,0 кОм.

2.15 Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.

2.16 Средний срок службы – 3 года.

2.17 Потребляемая мощность – не более 5 ВА.

2.18 Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более: 115x65x40 мм.

2.19 Масса прибора – не более 0,24 кг.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

 3.1 Комплектность поставки прибора – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол., шт				
1 Датчик влажности и температуры						
ДВТ–03.RS	РЭЛС.421262.029 1					
2 Инструкция по эксплуатации и паспорт	РЭЛС.421262.029 ПС 1					
Аксессуары прибора дополнительно (по заяв	вке Заказчика):					
Колпачок защитный	Ф12 мм из нержавеющей	і стали				
Кронштейн КД1-Н – для крепления датчи- ка на стене (для конструктивного испол- нения Н1 и Н2)	РЭЛС.745423.003					
Кронштейн КД2-Н – для крепления датчи- ка на стене (для конструктивного испол- нения Н1 и Н2)	РЭЛС.734341.001					
Переходник для установки датчика в	<b>ПУД–12</b> Ф12 мм					
генератор влажности газа «Родник»	(РЭЛС.301522.007)					
Набор для проверки	см. Приложение Г					
Набор для проверки         см. Приложение Г           Примечания         1         «Программа – конфигуратор Config.exe» находится на сайте           www.relsib.com         в разделе /Каталог продукции/         ////////////////////////////////////						

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок: IP54;

б) первичный преобразователь:

-в конструктивном исполнении H1, H2, K1 и K2 – IP50;

- в конструктивном исполнении У – IP53.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электрои радиоэлементы датчика.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности ЧЭВТ руками.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.5 Техническая эксплуатация и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящий ПС.

#### 5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Конструктивно прибор, в соответствии с рисунком 1, выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе и состоит из электронного блока и первичного преобразователя, в котором размещён ЧЭВТ.



Рисунок 1 — Внешний вид датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS

- 5.2 Электронный блок прибора состоит из:
- схемы преобразования сигналов шины I2C;
- двухпроводного последовательного интерфейса RS-485;
- индикаторов состояния:
  - питания прибора индикатор зеленого цвета;
  - линии связи индикатор желтого (красного) цвета;
- джампера SW1 для восстановления заводских уставок;

 – разъёма SW2 для подключения согласующего сопротивления 120 Ом для линии RS-485;

 – клеммной колодки для подключения питания прибора и интерфейса RS-485.

Примечание — В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, не ухудшающей его технические характеристики и повышающей его надежность, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем ПС.

## 6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. Приложение Г) на месте эксплуатации.

6.2 Открутить 4 винта и снять верхнюю крышку прибора.

6.3 Произвести подключение прибора в соответствии с Приложением Ж.

6.4 Подключение прибора также можно выполнить с питанием через линию, в соответствии с Приложением И.

6.4 Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 800 м.

Подключение осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность.

Интерфейс RS-485 подключается к клеммнику X2 (рисунок Ж.1) (сигналы «А» и «В» и экран).

Провод А подключается к клемме А прибора. Аналогично вывод В подключается к клемме В.

Если в сети более одного ведомого устройства необходимо подключить согласующее сопротивление 120 Ом.

Подключение производить при отключенном питании прибора.

6.5 Питание прибора — от источника постоянного напряжения (24  $\pm$  2) В.

6.6 Для того, чтобы избежать помех при работе прибора с индуктивной нагрузкой (например: с асинхронным двигателем) рекомендуется использовать для подключения прибора блок питания, присоединённый к другой фазе сети или использовать специальный сетевой фильтр.

#### 7 НАСТРОЙКА ПРИБОРА

#### 7.1 Способы настройки прибора

7.1.1 Настройку прибора можно произвести тремя способами:

 а) через ОТG-кабель microUSB используя мобильное приложение «Relsib Configurator» для OC Android;

б) через ОТG-кабель microUSB – USB-А используя ПК через файл настроек «SETTINGS.TXT»;

в) через внешний интерфейс RS-485 с использованием программы-конфигуратора для измерителей влажности и температуры «ИВИТ-М» (config-ivit.exe).

7.1.2 Проводить первичную настройку прибора рекомендуется через мобильное приложение «Relsib Configurator» в соответствии с разделом 7.2. Мобильное приложение позволит произвести настройку прибора без возникновения ошибок.

## 7.2 Настройка прибора через мобильное приложение «Relsib Configurator»

7.2.1 Скачать мобильное приложение «Relsib Configurator» для смартфона под управлением OC Android с сайта изготовителя по адpecy: <u>www.relsib.com</u> по следующему пути:

/Каталог/ — /Программное обеспечение/ — >

→ /Мобильное приложение Relsib Configurator для настройки приборов/

7.2.2 Установить приложение следуя всем указаниям установщика.

7.2.3 Открыть корпус прибора, для этого необходимо выкрутить 4 винта, расположенных на углах прибора.

7.2.4 Используя ОТG-кабель подключить к разъёму X3 прибора microUSB, ответную сторону ОТG-кабеля подключить к смартфону.

Примечание — Кабель для подключения прибора к смартфону в комплекте с прибором не идёт.

7.2.4 Открыть приложение «Relsib Configurator». Приложение автоматически определит тип подключенного прибора и выведет окно настройки в соответствии с рисунком 2.

Relsib configurator	0	٦
Настройка послед. порта		
Адрес прибора в сети		247
Время ответа на Modbus-запрос, мс*10		1
Скорость послед. порта	1	9600
Бит чётности послед. порта	Чет	гный
Стоп-биты послед. порта		-1.0

- 12 -

Рисунок 2 – Окно настройки прибора

#### 7.2.5 Ввести необходимые настройки.

Примечание — В приложении установлены границы возможных вводимых значений. При превышении этих границ приложение выведет на экран ошибку и укажет диапазон возможных вводимых значений для изменяемого параметра.

7.2.6 Сохранить настройки, нажав на кнопку с изображением дискеты в правом верхнем углу приложения (в соответствии с рисунком 3). Приложение при этом перезапустится и покажет окно настройки прибора с сохранёнными ранее значениями.



7.2.7 Нажав на кнопку с изображением «i» (рисунок 3) приложение выведет окно с информацией о подключенном приборе в соответствии с рисунком 4.



Рисунок 4 – Окно информации о приборе

## 7.3 Настройка прибора через файл настроек «SETTINGS.txt»

7.3.1 Аккуратно открыть корпус прибора.

7.3.1 Подключить к прибору источник питания в соответствии с Приложением Д.

7.3.2 Подключить прибор к ПК используя ОТG-кабель microUSB — USB-A. Сторону microUSB подключить к разъёму X3 прибора, сторону USB-A в разъём ПК.

7.3.3 После подключения прибора к ПК в системе ПК появится USB-накопитель «IVIT» с файлом настроек «SETTINGS.txt».

7.3.4 Открыть файл настроек. Описание и параметры файла в соответствии с таблицей 4.

Обозначение параметра в файле настроек SETTINGS.txt	Наименование параметра	Описание
Н	астройки последовательного пор	та
BAUDRATE	Скорость последовательного порта	1 – 2400 бод 2 – 4800 бод 3 – 9600 бод 4 – 19200 бод 5 – 38400 бод 6 – 57600 бод 7 – 115200 бод
PARITY	Бит чётности последователь- ного порта	0 – Нет 1 – Чёт 2 – Нечет
STOPBITS	Стоп-биты последовательно- го порта	0 — 1.0стоп.бит 1 — 0.5стоп.бита 2 — 2.0стоп.бита 3 — 1.5стоп.бита
ANSTIME	Время ответа на Modbus- запрос, x10мс	от 1 до 10

Таблица 4 – Описание и параметры файла настроек

7.3.5 После внесения изменений файл настроек необходимо сохранить.

7.3.6 Отключить microUSB от разъёма X3. Питание прибора при этом не отключать.

7.3.7 Прибор выполнит чтение файла и выполнит одно из следующих действий:

 короткое мерцание светодиода красного цвета –ошибок не обнаружено, подтверждение принятия настроек;

 длительное мерцание светодиода красного цвета – обнаружена ошибка, файл настроек не принят. При следующем подключении прибора к ПК будет создан файл «LASTERRS.txt»в котором будет указано какой конкретно параметр не был принят.

7.3.8 Если прибор принял файл настроек то можно отключать источник питания от прибора.

#### 7,4 Настройка прибора через внешний интерфейс RS485/232

7.4.1 Для настройки прибора необходимо подключить его через адаптер интерфейса RS—485 к компьютеру и подключить к прибору питание, в соответствии с рисунком Ж.1 (см. Приложение Ж).

7.4.2 Для конфигурирования настроек служит ПО Конфигуратор «ПАС–ДВТ». После запуска программы, требуется установка параметров соединения с прибором в соответствии с рисунком 5.

<ul> <li>Последовательный порт (Modbus RTU)</li> <li>Modbus T соединен</li> </ul>	СРЛР (стандартное CUDP Search (понск в покальной сети)
Параметры последовательного порта ПК	Параметры ТСР/ІР-соединения
Выполнить поиск доступных последовательных портов	IP-apped gorpoActea Порт 192.168.000.254 502
	Таймаут совдинения, с: 3
Homep COM1 💌	🖉 🕈 opwart Modbus over TCP//P / Modbus P
Скорость 9600 💌	Сеть
Четность Чет 💌	ID Прибор
Тайнаут соединения, с : 0.1 主	
 Сетевые параметры прибора	
Сетевой адрес (Slave ID)	
Пароль для полного доступа	
Заводские сетевые парачетры прибора	Сканировать Ортановить
Перейти в режим конфигурации	

Рисунок 5 – Окно «Установка параметров соединения»

7.4.3 Для связи с прибором необходимо в разделе «Режим соединения конфигуратора» выбрать тип соединения: «Последовательный порт Modbus RTU», в соответствии с рисунком 6.

Соединение «Последовательный порт Modbus RTU» служит для связи с прибором через адаптер интерфейса RS-485.

Примечание — Режим соединения UDP Search (поиск в локальной сети) отключен и не поддерживается прибором.

Режим соединения конфигура	тора	
<ul> <li>Последовательный порт</li></ul>	C Modbus TCP/IP (стандартное	C UDP Search (поиск в
(Modbus RTU)	соединение)	локальной сети)

Рисунок 6 – Окно «Режим соединения конфигуратора»

7.4.4 В разделе «Параметры последовательного порта ПК» (рисунок 7) нужно выбрать параметры связи. Кнопка «Выполнить поиск доступных последовательных портов» выполнит поиск всех доступных последовательных портов на ПК и отобразит в выпадающем списке в строке «Номер».

Вы	олнить поиск дос леповательных по	тупных оптов
Номер	COM1	•
Скорость	9600	•
l lamon and	Цет	-

Рисунок 7 – Окно «Параметры последовательного порта ПК»

7.4.5 Выберите нужный СОМ-порт в строке «Номер», к которому подключен ваш Прибор.

7.4.6 Выберите из списка скорость обмена (по умолчанию 9600) в строке «Скорость». 7.4.7 В строке «Четность» выберите из списка один из режимов контроля бита четности:

– «Нет» – без контроля;

– «Чет» – контроль по четному биту (по умолчанию стоит «Чет»);

- «Нечет» - контроль по нечетному биту.

7.4.8 В строке «Таймаут соединения, с» – это время, которое программа ждет отклика от прибора. По истечению этого времени, если прибор не ответил, программа выдаст сообщение «Нет связи с устройством» и предложит перейти в программу конфигуратор без связи с прибором.

7.4.9 В разделе «Сетевые параметры прибора» (рисунок 8) запишите в строке «Сетевой адрес» сетевой адрес прибора, он может быть от 2 до 247 (по умолчанию 247).

Примечание — Функция «Пароль для полного доступа» отключена и не поддерживается прибором.



Рисунок 8 – Окно «Сетевые параметры прибора»

7.4.10 Для установки всех параметров в заводские значения нужно нажать кнопку «Заводские сетевые параметры прибора» (Приложение E).

7.4.11 Кнопка «Перейти в режим конфигурации» устанавливает связь с прибором по заданным параметрам.

В случае успешного соединения с прибором перейдет в окно конфигурации, в соответствии с рисунком 10.

7.4.12 В разделе «Сеть» кнопка «Сканировать» предоставляет возможность опросить сеть и получить список приборов в соответствии с рисунком 9.

Опрос ведётся только перебором всех сетевых адресов от 2 до 247 включительно. «Параметры последовательного порта ПК» останутся неизменными. В случае если в приборе установлены другие настройки, то прибор не будет найден. Найденные приборы будут составлены в список с указанием сетевого адреса (ID) и названием прибора.

ID Прибор 247 ДВТ-03.RS	
Сканировать	Остановить

Рисунок 9 – Окно «Сеть»

7.4.13 Кнопка «Остановить» останавливает процесс сканирования.

7.4.14 Двойной клик на приборе из списка устанавливает связь с этим прибором. Кнопка «Транслировать список в Клиент» загрузит весь список в клиент для дальнейшей работы с ними (см. раздел 8).

à	Конфигуратор - ДВТ-03.E				l		× B -
8	здинение Режин конфигуратора Клиент Опрос Изиенение поправоч	чных коэффициентов О програми	е Выход из программы				
L a	pawerpei ripidopa						
	Наименование параметра	Agpec Modbus, Twn pervicitia	Эночение			Coctoseve	
0	Общая информация о приборе						
1	Название	0x0000 (Holding Reg, Integer Val)	<b>Д</b> ВТ-03.RS	Прочитать		Audbus TCP/IP: Тайнаут подключения	
1	Bepare NO	0x0002 (Holding Reg, Integer Val)	2.8.10	Прочитать		0K [ Val = 0x2810 ]	-
10	Серийный номер	0x0004 (Holding Reg, Integer Val)	92232	Прочитать		0K [ Val = 0xFFFF ]	
3	Серексный режим		Bakon.	Прочитать			Ē
0	Внутренние сетевые параметры прибора						
- A	Cereboň aupec	0x0010 (Holding Reg, Integer Val)	247	Прочитать	Записать	Audous TCP/IP: TaiwayT noakmoveners	
11	Окорость	0x0012 (Holding Reg, Integer Val)	9600	Прочитать	Bankcath	X [ Val = 0x0003 ]	
	4ethoctb	0x0014 (Holding Reg, Integer Val)	ulet.	Прочитать	Bankcath	0K [ Val = 0x0001 ]	-
10	Пароль для ограничения полного доступа (6 символов)	0x0086 (Holding Reg, ASCIIZ)		Прочитать	Bankcath	[ ********** ] XC	
۰	Настройки сети и почты (ДВТ-03.Е/ПАС-01.Е/ИВит-М.Е)						Ê
	Работа с архивом (ДВТ-03.Е/ПАС-01.Е/ИВИТ-М.Е)						
۰	Настройки оповещений почтовым клиентом (ДВТ-03.Е/ПАС-01.Е						
۲	Параметры аналогового входа (ПАС-01.RS/ПАС-01.E)						
۲	Универсальный аналоговый вход (ПАС-01.RS/ПАС-01.E)						-
	Показания температуры и влажности (ДВТ-03/Ивит-М)						
3	Относительная влажность RH, %	0x0016 (Input Reg, Float Val)	0/0	Прочитать		X([Vel = 0x0000000]]	Î
	Tewnepatypa, rpag.C	0x0022 (Input Reg, Float Val)	0'0	Прочитать		<pre>&gt;</pre>	
2	П Тенпература точки росы, град.С	0x0024 (Input Reg, Float Val)	0'0	Прочитать		X([Val = 0x0000000]]	
1	П Реххии нагрева	0x0026 (Discrete inputs)	Het	Прочитать		X [ Val = 0x00 ]	
	🗌 Ошибка датчика	0x0028 (Discrete inputs)	Да	Прочитать		X([Val = 0x01]	-
10	Наличие доп.датчика температуры	0x0035 (Discrete inputs)	Her	Прочитать		DK [ Val = 0x00 ]	
8	Показания доп.датчика температуры, град.С	0x0029 (Input Reg, Float Val)	0/0	Прочитать		XK [ Val = 0x0000000 ]	
۰	Доступ к поправочным коэффициентам (ДВТ-03/Ивит-М)						
۰	Поправочные коэффициенты (ДВТ-03/Ивит-М)						
۲	Внутренние поправочные козффициенты прибора						
۲	Поправочные коэффициенты датчиков (ПАС-01)						
۲	Настройки регулятора (ДВТ-03.RS.P/ДВТ-03.E/ПАС-01.E/Ивит-М	2					

Рисунок 10 – Конфигуратор «ДВТ–03»

- 19 -

7.4.15 После соединения с прибором, программа переходит в режим конфигурирования.

В данном режиме окно представляется в виде таблицы настроек программы, в соответствии с рисунком 7.

Таблица разбита на следующие колонки:

 – «Наименование параметра» – отображает наименование записываемого или считываемого параметра;

– «Адрес Modbus, Тип регистра» – отображает адрес и тип регистра в протоколе Modbus;

- «Значение» - отображает значение данного параметра;

 – «Прочитать» – кнопка при нажатии на нее левой кнопкой мыши прочитывает текущее значение параметра и отображает его в колонке «Значение»;

 – «Записать» – кнопка при нажатии на нее левой кнопкой мыши записывает значение параметра, введенного в колонке «Значение»;

- «Состояние» - отображает состояние данного параметра:

 ОК – параметр успешно прочитан [Val – это значение параметра в шестнадцатеричном коде];

2) Чтение [1/3] – чтение данного параметра [попытки];

3) Запись [1/3] – запись данного параметра [попытки];

 Modbus RTU: Таймаут данных – данный параметр не смог быть прочитан из-за отсутствия связи;

7.4.16 Для всех параметров, адресуемых как Input Register, операция записи не доступна, так же и для тех Holding Register, которые несут общую информацию о приборе.

Изменение сетевых параметров прибора для режима RS-485, для верного проведения, осуществляется в несколько этапов.

В первую очередь, читаются все сетевые настройки прибора, в том числе и серийный номер (подразумевается, что для каждого устройства он уникален).

Далее прописываются изменения в настройках прибора, и вновь читается серийный номер прибора (уже прибор должен работать с новыми настройками).

Если данный серийный номер совпадает с тем, что был прочитан ранее, то считает, что данные изменения допустимы для данной сети, и чтобы данный факт воспринял сам прибор, выполняется чтение сетевого адреса прибора – завершающий этап.

В случае, если хотя бы один этап не выполнен, например: при попытке изменить сетевой адрес на уже используемый в сети. Изменения в сетевых параметрах устройства и конфигуратора будут отклонены.

7.4.17 ПО выполняет контроль действий оператора. В случае, если действия оператора могут привести к необратимым последствиям ПО отменяет и/или выводит предупреждающее сообщение.

7.4.18 Рассмотрим окно программы со всеми опциями.

Меню «Соединение» – возвращает в окно (см. рисунок 2) для соединения с другим прибором.

Меню «Режим конфигуратора» — меняет таблицу под соответствующий прибор.

Меню «Клиент» – переходит в программу «Клиент» (см. раздел 8).

Меню «Опрос» см. п.7.19.3, «Изменение поправочных коэффициентов» см.п.7.20.

Меню «О программе» — выводит окно с версией программы, координаты завода изготовителя.

Меню «Выход из программы» – закрывает окно программы.

7.4.19 Отображение общей информации о приборе в соответствии с рисунком 11:

- «Название» - отображает название прибора;

- «Версия ПО» - отображает версию внутреннего ПО прибора;

- «Серийный номер» - отображает серийный номер прибора;

 – «Сервисный режим» – отображает, включен или выключен сервисный режим, <u>не доступен для пользователей</u>.

#### 😑 Общая информация о приборе

Название

Версия ПО

Серийный номер

Сервисный режим

Рисунок 11 – Раздел «Общая информация о приборе»

7.4.20 Внутренние сетевые параметры прибора для работы по последовательному порту (Modbus RTU) отображаются в соответствии с рисунком 12.

	Внутренние сетевые параметры прибора						
	Сетевой адрес						
	Скорость						
	Четность						
	Пароль для ограничения полного доступа (6 символов)						

Рисунок 12 – Раздел «Внутренние сетевые параметры прибора»

В строке:

 – «Сетевой адрес» – отображается или задается сетевой адрес прибора (можно задать адрес от 2 до 247);

 – «Скорость» – отображается или задается скорость передачи данных прибора от 1200 до 115200 бит/с;

 – «Четность» – отображается или задается контроль бита четности прибора («Нет», «Чет», «Нечет»);

7.4.21 В меню «Опрос» находятся команды «Начать» и «Остановить». Для того чтобы перейти к режиму постоянного опроса необходимо выбрать параметры для опроса установив галочку в соответствующем квадрате, в соответствии с рисунком 13.

#### 🖃 Показания температуры и влажности (ДВТ-03/Ивит-М)

Относительная влажность RH, %

Температура, град.С

П Температура точки росы, град.С

Режим нагрева

🗌 Ошибка датчика

Наличие доп. датчика температуры

Показания доп. датчика температуры, град.С

Рисунок 13 – Раздел меню «Опрос»

Программа позволяет опрашивать следующие параметры: – «Относительная влажность» в %;

«Температура» в градусах Цельсия;

 – «Температура точки росы» в градусах Цельсия (при нормальном давлении);

Примечание – Величина температуры точки Росы – не нормируется.

Вместе со значением на входе, опрашивается и регистр последней ошибки. В случае, если последний принимает значение отличное от «Нет ошибки», то опрос предлагается остановить.

Установив галочку в меню «Опрос»—«Запись протокола» в каталоге с программой появится файл «DATA\_LOG.TXT» следующего содержания:

08.10.2012 16:05:03 | Относительная влажность RH, %: 41,5265197754

08.10.2012 16:05:04 | Температура, град.С: 21,7500000000

08.10.2012 16:05:05 | Относительная влажность RH, %: 41,4932136536

08.10.2012 16:05:06 | Температура, град.С: 21,6875000000.

Пока будет идти опрос, файл будет пополняться. Файл будет содержать все пункты, которые вы выберите для опроса. Для отключения снять галочку.

Установив галочку в меню «Опрос»—«Читать параметры при открытии закладки» программа будет автоматически, последовательно читать все параметры в данной закладке

## 8 ПОЛУЧЕНИЕ и РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ с ПОМОЩЬЮ ПО «ПАС-ДВТ»

8.1 Установите соединение с прибором через последовательный порт ПК.

8.2 Нажать меню «Клиент». Откроется окно клиента, в соответствии с рисунком 14.

8.3 Для того, чтобы начать нужно сделать настройки опроса нажав кнопку «Настройка опроса», откроется окно в соответствии с рисунком 15.

🭓 Клиент									-	0 ×	
Hactpolicii oripoce		тановить	Получить архив	Окистить массие	Сокранить в архие	озйл архива	Flexans rpatision	Сакренять в префилеский файл	Сокранить в текстовый факе		
Свойства Легенда Отслеживать последною	Статистика Общее кол	ичество изм	ерения: С	)	C	ющий период	д получ. данн	SDC 0			
<ul> <li>запись в таблице</li> <li>Отображать</li> <li>паранетры регулярования</li> </ul>	Max.c.ovarietesie				0	гносительная влаж	CHOCTS RH, %				
Маркеры () Нет ) Энзчение											
О Время О <sup>Р</sup> ехазин нагрева, Состояние датчика											
Отображать устр-ва	Marco-see				- 4	0				_	
	Ctipoc	17.04.2010	0.1	00:00	Abtone	абирование оси		17.04.2010	0.00	00	
	Maxc.onavense 150 0					Температура,	прад С				
Орорнление 30 Вкл. режини 30 30: Врашение											
30: Возвышение « > > > > 30: Перспектива	Минаначение										
< >	-50 2					0					1

Рисунок 14 - Окно «Клиент»

- 8.4 Установите нужные настройки опроса:
- «Режим Клиента» «ДВТ-03/Ивит-М»;
- «Режим соединения» Последовательный порт;
- «Формат протокола для TCP/IP» только для ДВТ–03.Е.
- В разделе «Параметры опроса» задайте:

 период опроса (от 5 с до 24 часов через этот промежуток времени будет производиться опрос датчиков);

 – количество суток на один файл (все измерения, полученные в течение заданного количества суток, будут храниться в одном файле).

<ul> <li>ДВТ-03 / Ивит-М</li> <li>ПАС-01</li> <li>Рормат протокола для ТІ</li> </ul>	С Последовательный порт • TCP/IP Windows Sockets	Период опроса	Количество	
ПАС-01 Рормат протокола для ТІ	TCP/IP Windows Sockets	Период опроса	Количество	
Рормат протокола для ТІ		(YEMEC)	суток на один файл	Количество изм-ний на файл (20000 макс.)
all second s	CP/IP	0:00:05	1	17280
<ul> <li>Modbus over TCP/IP</li> </ul>	C Modbus RTU			
писок адресов				
ДВТ-03/Ивит-М @ ID	D=2 IP=192 168.0.254:20000			-
ДВТ-03/Ивит-М @ II	0=4 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ ID ПВТ-03/Ивит-М @ ID	D=5 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ П	D=7 IP=192.168.0.254.20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ ID	)=8 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ П	D=10 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ ID	D=11 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ П	D=13 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ ID	D=14 IP=192.168.0.254:20000			
ДВТ-03/Ивит-М @ II	D=16 IP=192.168.0.254.20000			
П ЛВТ-03/Ивит-М @ П	)=17 IP=192 168 0 254 20000			<u> </u>

- 25 -

Рисунок 15- Окно «Настройки опроса»

8.5 В списке адресов выберете нужные ДВТ-03. Для каждого можно задать свой цвет на графике и название (легенда).

8.6 В «Архивации данных» выберите путь куда автоматически после заполнения будет сохраняться файл с данными.

8.7 Кнопка «Выполнить сканирование сети» откроет окно (см. рисунок 2), в котором выполнит поиск всех подключенных приборов и автоматически составит их в список.

8.8 Для запуска опроса нажмите кнопку «Начать опрос».

8.9 В окне «Клиент», в соответствии с рисунком 12, предоставляются следующие возможности:

– «Получить архив» – только для ДВТ–03.Е.А.

- «Очистить массив» - очищает все накопленные данные;

 – «Сохранить архив» – сохраняет в архив полученные измерения;

 – «Открыть файл архива» – просмотреть файл архива, сохраненный вами ранее или присланный по почте прибором;

– «Печать графиков» – печать графиков;

 – «Сохранить в графический файл» – сохраняет графики в виде картинок;

 – «Сохранить в текстовый файл» – сохраняет таблицу накопленных значений в текстовый файл;

 – «Экспорт в Excel» – экспортирует таблицу накопленных значений в программу Microsoft Excel.

8.10 Помимо графиков результаты опроса отображаются и в табличном виде в соответствии с рисунком 16.

8.11 В заголовках таблицы, RH\_K1, RH\_K2, TC\_K1, TC\_K2 это коэффициенты смещения и наклона влажности (RH) и температуры (TC) которые пользователь задал в «Изменение поправочных коэффициентов».

8.12 Так же в таблице имеется фильтр. Когда опрос остановлен можно задать параметры фильтра, затем включить его, нажав кнопку «Вкл.» и в таблице останутся значения, соответствующие вашим требованиям.



Рисунок 16 – Отображение результатов в табличном виде

#### 9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 6 ч.

9.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим ПС.

ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений. - 28 -

#### 10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

- обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

обеспечение качества электрических соединений;

- отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

10.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести их устранение.

10.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с прибора и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 °С и в течение не менее 20 мин.

ВНИМАНИЕ! *Налёт масел и грязи* на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно, его необходимо *заменить*.

10.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в Приложении К.

10.6 Ремонт прибора выполняется предприятиемизготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

#### 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ

11.1 Прибор следует хранить и транспортировать в транспортной таре предприятия—изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 55 °C и относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

11.2 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств. 11.3 Прибор без транспортной упаковки следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °C до плюс 40 °C.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

#### 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS требованиям настоящих технических условий ТУ 4211-037-57200730-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем ПС.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS – 24 месяца со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

12.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятиеизготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

## 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

## Датчик влажности и температуры ДВТ-03.RS- – –

зав. номер упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

## 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

## Датчик влажности и температуры ДВТ–03.RS–\_\_\_\_ – \_\_\_\_ –

зав номер \_\_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

- 31 -

## Контролёр ОТК

М. П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год

Примечание — В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать — исполнение по точности измерения, конструктивное исполнение, длину зонда и длину присоединительного кабеля.





 рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности и температуры);

2 – зона применения в течение не более 50 ч (максимальнодопустимые условия эксплуатации).





Пример записи датчика при заказе:

«Датчик влажности и температуры ДВТ–03.RS канального исполнения K2, с длиной зонда 160 мм и длиной кабеля 1,0 м –

Датчик ДВТ-03.RS-K2-160-1,0»

## Приложение В

(Обязательное)

Конструктивные исполнения датчика влажности и температуры ДВТ–03.RS–Н

В.1 Конструктивные исполнения датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS-Н в соответствии с рисунками В.1 – В.3.





Исполнение – Н2

Рисунок В.1 – Настенные исполнения прибора



L = 160; 200; 300 мм

Исполнение – К1

M20X1,5 L1 = 160; 200; 300 мм Исполнение – К2

Рисунок В.2 – Настенные исполнения прибора



Рисунок В.3 – Уличное исполнение прибора – У

## Приложение Г (Обязательное) Аксессуары к прибору

Г.1 Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали в соответствии с рисунком Г.1.



Рисунок Г.1 – Защитный фильтр Ф12

Г.2 Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» – ПУД–12 (Ф12)

Г.З Набор для юстировки в составе:

 – набор солей LiCl, MgCl<sub>2</sub>, NaBr, NaCl, KCl и K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> по 10 г в банках ёмкостью 40 мл (в соответствии с рисунком Г.2), в зависимости от диаметра зонда;

– пипетка.



Рисунок Г.2 – Набор солей под датчик Ф12

Г.4 Внешний вид прибора при юстировке в соответствии с рисунком Г.3.



Рисунок Г.3 – Прибор при юстировке

Г.5 Кронштейны КД1–Н и КД2–Н для крепления прибора в корпусе Н К стене в соответствии с рисунком Г.4.



## Приложение Д

#### (Обязательное)

Карта Modbus–сервера

датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS (расширенная)

Д.1 Приборы в стандартном исполнении не имеют функции: доступ к поправочным коэффициентам.

Д.2 Карта Modbus-сервера в соответствии с таблицей Д.1.

Таблица Д.1 – Карта Modbus-сервера

Наименование параметра	Алрес Modbus, Тип реги-	Колич, регистров
i annenosanne napanerpa	стра	nomin pernerpes
Общая информация о прибор	ie	•
Название	0x0000 (Holding Reg, Integer Val)	1
Версия ПО	0x0002 (Holding Reg, Integer Val)	1
Серийный номер	0x0004 (Holding Reg, Integer Val)	1
Внутренние сетевые парамет	ры прибора	
Сетевой адрес	0x0010 (Holding Reg, Integer Val)	1
Скорость	0x0012 (Holding Reg, Integer Val)	1
Четность	0x0014 (Holding Reg, Integer Val)	1
Пароль для ограничения полного доступа (6 симво- лов)	0x0086 (Holding Reg, ASCIIZ)	3
ДВТ-03.RS – Температура и вл	ажность	
Относительная влажность, RH%	0x0016 (Input Reg, Float Val)	2
Температура, град.С	0x0022 (Input Reg, Float Val)	2
Температура точки росы, град.С	0x0024 (Input Reg, Float Val)	2
Режим нагрева	0x0026 (Discrete inputs)	
Ошибка датчика	0x0028 (Discrete inputs)	
Наличие доп.датчика температуры	0x0035 (Discrete inputs)	
Показания доп.датчика температуры, град.С	0x0029 (Input Reg, Float Val)	2

#### Приложение Е

#### (Обязательное)

#### Заводские установки сетевых параметров датчика влажности и температуры ДВТ–03.RS

Е.1 Заводские установки сетевых параметров прибора в соответствии с таблицей Е.1.

Таблица Е.1 – Заводские установки

Наименование параметра	Значение параметра
Сетевой адрес	247
Скорость обмена	9600 бит/с
Контроль по четности	Режим с проверкой бита чётности
Период опроса датчика	1 c

E.2 Восстановление заводских установок сетевых параметров датчика используется для восстановления связи между компьютером и прибором при утере информации о сетевых параметрах, установленных в приборе.

Е.3 Для восстановления заводских установок сетевых параметров прибора необходимо выполнить следующие действия:

– аккуратно открыть корпус прибора;

 – установить перемычку SW1 в положение «Замкнуто» в соответствии с рисунком Г.1;

 подтверждением сброса настроек будет являться периодическое мерцание светодиода зелёного цвета 1 раз в 2 с;

- снять перемычку и закрыть корпус прибора.



Рисунок Г.1 – Расположение перемычки SW1, места подключения согласующего трансформатора для RS-485 и разъёма X3 на плате прибора

Приложение Ж (Обязательное) Схема подключения датчика влажности и температуры ДВТ–03.RS на месте эксплуатации

Ж.1 Схема подключения датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS на месте эксплуатации в соответствии с рисунком Ж.1.



Рисунок Ж.1 – Датчик влажности и температуры ДВТ–03.RS

- 41 -

Ж.2 Питание внутренней схемы датчика осуществляется от канала влажности, поэтому для правильной работы датчика канал влажности должен быть обязательно подключен.

#### Приложение И

(Рекомендуемое)

Вариант подключения датчиков влажности и температуры ДВТ-03.RS с питанием через линию



#### Приложение К

#### (Рекомендуемое)

## Рекомендации по практическому использованию

солей для проверки датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS

Соли	Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, ♀С						
	0	10	20	30	40	50	60
LiCl	18,6±0,1	14,5±0,2	12,0±0,1	11,9±0,1	11,5±0,1	11,0±0,1	11,0±0,1
MgCl <sub>2</sub>	34,0±0,2	33,6±0,2	33,0±0,1	32,5±0,1	31,6±0,1	30,5±0,1	29,4±0,1
NaBr	66,8±0,2	62,8±0,2	59,4±0,2	57,6±0,2	53,2±0,1	-	-
NaCl	76,2±0,2	75,9±0,2	75,6±0,3	75,3±0,2	75,3±0,2	74,8±0,2	74,5±0,2
KCI	88,2±0,3	86,7±0,3	85,3±0,3	83,6±0,3	83,6±0,3	81,4±0,2	80,0±0,2
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	99,6±0,3	98,3±0,3	97,5±0,4	97,2±0,3	97,2±0,3	97,0±0,2	-

К.1 Из набора для проверки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

К.2 Снять с датчика защитный колпачок.

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить «разбавление» паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

К.З Точность метода зависит от следующих факторов:

 а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать соль K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> на время более 1 ч.

	НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ				
	«РЭЛСИБ»				
Ľ	г. Новосибирск				
20_	тел. (383) 383-02-86				
	e-mail: tech <u>@relsib.com;</u> <u>https://relsib.com</u>				
	ТАЛОН				
*	на гарантийный ремонт				
*	датчика влажности и температуры ДВТ-03.RS				
ьят а	Заводской номер изделия №				
Изг	Дата выпуска «» 20 г.				
и Она	Продан «» 20 г.				
тало					
Хоп					
opei	(наименование и штамп торгующей организации)				
IB. N	Введен в эксплуатацию «»20 г.				
36	Владелец и его адрес				
3.RS					
-1-0	Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.):				
а ДВ					
чик					
, дат	Подпись и печать руководителя организации, эксплуатиру-				
лену	ющей датчик ДВТ–03.RS				
3an					
на	Примечание — Талон на гарантийный ремонт, в случае от-				
	каза датчика ДВ1–03.КS, отправить в адрес предприятия— изготовителя для сбора статистической информации об эксплуа-				
	тации, качестве и надёжности датчика ДВТ–03.RS				

## научно-производственная компания «РЭЛСИБ»

приглашает предприятия (организации, фирмы) к сотрудничеству по видам деятельности:

 разработка новой продукции производственнотехнического назначения, в частности: терморегуляторов, измерителей температуры и влажности, термовыключателей, реле температурных, датчиков температуры и влажности, таймеров, счётчиков и других контрольноизмерительных и регистрирующих приборов;

 техническое обслуживание и ремонт контрольноизмерительных приборов;

 реализация продукции собственного производства и производственно-технического назначения от поставщиков.

Мы ждем Ваших предложений!

тел. (383) 383-02-86 e-mail: tech<u>@relsib.com</u> https://<u>relsib.com</u>