

Приложение к инструкции по применению и паспорту на преобразователь температуры нормирующий НПТ2-Кл-У-RS

Таблица Modbus регистров для настройки Master-устройств.

Нумерация	Обозначение параметра	Название параметра	Адрес регистра (hex)	Формат данных (hex)	Атрибуты	Диапазон значений (decimal)	Примечание
0	PV	Значение температуры	0000	Двойной байт знаковый	Чтение(0x03)	от - 32768 до 32767	Единица 0.1 °C
1	Prty	Метод проверки	0001	Двойной байт беззнаковый	Чтение (0x03) / Запись (0x10)	0 – без контрольной суммы 1 – нечетный контроль 2 – четный контроль	Без десятичной точки
2	UAd	Адрес прибора	0002			от 1 до 247	
3	Ucr	Скорость передачи данных прибора	0003			0 – 1200 бит/с 1 – 2400 бит/с 2 – 4800 бит/с 3 – 9600 бит/с 4 – 19200 бит/с 5 – 57600 бит/с 6 – 115200 бит/с	

Примечания:
1 Значения настройки прибора по умолчанию: 9600 бит/с, 8 бит, 1 стоп-бит, без контроля четности.
2 Не рекомендуется работа на скорости 115200 бит/с.